

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



Соковыжималка для цитрусовых LE-1781

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

1. Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
2. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.

3. Прибор не предназначен для промышленного применения.

4. Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских домах;

- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;

- в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.

5. Отключайте прибор от электросети, если Вы им не пользуетесь.

6. Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.

7. Не используйте прибор вне помещений.

8. Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.

9. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.

10. Храните прибор в сухом помещении.

11. Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.

12. Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.

1. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.

2. Выключить прибор и отсоединить его от питания при приближении к частям, которые движутся при использовании.

3. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.

4. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

5. Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.

6. Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.

7. Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.

8. При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

9. Выполняйте все требования инструкции.

10. Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Важная информация

Не включайте соковыжималку без продуктов. Это может привести к повреждению устройства. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. При использовании соковыжималки на поверхности, придерживайте ее рукой во избежание перемещения прибора из-за вибрации.

Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.

Не разбирайте устройство во время работы. В случае, если Вам необходимо остановить процесс, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 2 секунд.

ВНИМАНИЕ! Соковыжималка предназначена только для цитрусовых, не помещайте никакие иные продукты в прибор.

Описание



Перед началом работы

1. Установите соковыжималку на ровную сухую поверхность.
2. Убедитесь, что чаша для сока установлена на моторный блок таким образом, чтобы выступы на моторном блоке попали в пазы на нижней стороне чаши.
3. Убедитесь, что насадка с фильтром установлена в чашу для сока конусообразной стороной вверх. Установите крышку и затяните до упора по часовой стрелке.
4. Подключите прибор к электрической сети. При этом индикатор кнопки загорится красным.
5. Разрежьте цитрусовые, которые нужно выжать, пополам. ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, держите соковыжималку закрытой перед включением прибора.
6. Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 2 секунд. При этом световой индикатор подсветится зеленым и совершит короткое двунаправленное движение

вверх-вниз. Далее прибор перейдет в режим ожидания, при этом индикатор будет мигать зеленым. Прибор готов к работе.

Работа

1. Откройте крышку, положите половину цитрусовых на конус для сока, затем закройте и затяните крышку по часовой стрелке до упора.
2. Нажмите кнопку один раз, чтобы запустить прибор. Он автоматически выполнит выжимку сока. Весь процесс занимает около 10-15 секунд. Во время процесса индикатор будет гореть зеленым.
3. После завершения одного цикла выжимания сока, откройте крышку, удалите остатки мякоти, затем положите следующую половину цитрусовых на конус для сока, затяните крышку до упора по часовой стрелке, нажмите кнопку один раз, чтобы повторить процесс выжимания сока снова.
4. Когда сок в чаше достигнет своего максимального положения (отметка MAX), откройте клапан желоба для сока и сок выльется в стакан.
5. Внимание! Если Вы перерабатываете большое количество цитрусовых, необходимо периодически очищать конус и удалять остатки мякоти.

ВАЖНО!

Максимальное время работы соковыжималки - 5 циклов. Минимальное время отдыха между 5 непрерывными циклами - 30 минут. Соблюдая это правило вы продлите срок службы прибора.

Чистка

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
2. Для очистки корпуса соковыжималки воспользуйтесь мягкой влажной салфеткой.
3. Съёмные части можно мыть проточной водой с использованием щадящих моющих средств.
4. Для очистки фильтра-насадки не применяйте абразивных моющих средств и не используйте острые предметы. После чистки обязательно просушите все съёмные части.
5. Корпус, в котором находится моторный блок, протрите влажной салфеткой, а затем сухой. Запрещается мыть водой или в посудомоечной машине.
6. Будьте внимательны при очистке прибора, не погружайте корпус соковыжималки в воду.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Напряжение 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность 200 Вт

Гарантийный срок – 2 года. Срок службы – 5 лет.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Состав (материал): пластмасса, металл, резина.

Назначение прибора: Соковыжималка предназначена для отжима сока из половинок плодов цитрусовых культур, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Leonord постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную

информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Соковыжималка для citrusовых LE-1781

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током II

