

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



Весы кухонные электронные LE-1706

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Меры безопасности

- Не роняйте весы и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не допускайте попадания воды на весы и не опускайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- В случае обнаружения каких-либо неисправностей, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Выполняйте все требования инструкции.


Установка/замена батареек:


Прибор работает от 2 батареек типа ААА.

Для установки или замены батареек откройте отсек для батареек, расположенный в основании весов. При установке батареек следите за соблюдением полярности.



Примечание: всегда извлекайте батарейки, если прибор не используется в течение долгого времени.

Описание прибора


- кнопка  (ВКЛ/ВЫКЛ/ТАРА): кнопка для включения, выключения прибора, для измерения веса продуктов, используя функцию «Тара».

- кнопка  (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ): кнопка выбора единицы измерения при взвешивании (граммы, килограммы, фунты / g, kg, lb).

Работа прибора



1. Поставьте весы на стол (чистую сухую ровную поверхность).
2. Нажмите кнопку  для включения весов. На дисплее отобразится «0» и значок . Весы готовы к эксплуатации.
3. Положите на весы продукты, вес которых необходимо измерить. На дисплее отобразится их вес.

Вы можете измерить вес продуктов в граммах/g, килограммах/kg, фунтах/lb.

Для этого необходимо нажать на кнопку  и выбрать соответствующую единицу измерения.

Функция «ТАРА»

1. Включите весы, нажав на кнопку . На дисплее отобразится значок  и **→0←**. Весы готовы к эксплуатации.

2. Поставьте пустую тару на весы. Нажмите кнопку . Отобразится вес тары на весах. Через несколько секунд на весах снова появится значок  и **→0←**. На дисплее будет указан вес 0.0000, при этом вес тары будет сохранен.

3. Налейте жидкость в чашу (тару) или положите продукты, вес которых должен быть измерен.

4. На дисплее отобразится вес продуктов без учета веса тары.

Сообщения об ошибках

- При перегрузке появляется надпись «EEEE»
- При низком заряде батареек появляется надпись LO и весы отключаются.

Важные замечания

- Всегда используйте весы для взвешивания продуктов на ровной сухой поверхности.
- Чтобы продлить срок службы изделия, не храните его в условиях повышенной влажности, при очень высокой или низкой температуре.
- Не роняйте и не бейте весы, поскольку это хрупкое изделие.
- Весы предназначены исключительно для домашнего использования
- Если отображается неверный результат взвешивания, проверьте батарейки. В случае необходимости замените батарейки и попробуйте снова.

Хранение, уход и транспортировка

Храните прибор в сухом прохладном месте.

Весы рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.

При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Бытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,

действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

- Максимальный вес – 10 кг (включая вес чаши)
- Цена деления - 1 г
- Питание от батареек 2*AAA (1.5 В)
- Напряжение 3 В

Гарантийный срок: 2 года.

Срок службы: 5 лет.

Состав: стекло, пластмасса, металл.

Дата изготовления товара указана на коробке.

Назначение прибора: весы предназначены для взвешивания продуктов массой до 10 кг, включая вес тары.

По окончании срока службы бытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Весы кухонные электронные LE-1706

Товар соответствует требованиям
Технического Регламента Таможенного Союза.

