

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



Весы кухонные электронные LE-1716

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Меры безопасности

- Не роняйте весы и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не допускайте попадания воды на весы и не опускайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- В случае обнаружения каких-либо неисправностей, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Выполняйте все требования инструкции.

Установка/замена батареек:

Прибор работает от 2 батареек типа AAA (входят в комплект).

Для установки или замены батареек откройте отсек для батареек, расположенный в основании весов. При установке батареек следите за соблюдением полярности.

Примечание: всегда извлекайте батарейки, если прибор не используется в течение долгого времени.

Установка времени

Вы можете установить время на дисплее ваших весов в 12-ти часовом формате. AM – первая половина суток, PM – вторая половина суток.

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME в течение 3х секунд.
- Установите минуты при помощи кнопок UNIT (меньше) или ON/OFF/TARE (больше).
- Однократно нажмите на кнопку TIME и установите часы.
- Еще раз нажмите на кнопку TIME, чтобы зафиксировать установленное вами время.

Описание прибора

- кнопка ON/OFF/TARE (ВКЛ/ВЫКЛ/ТАРА): кнопка для включения, выключения прибора, для измерения веса продуктов, используя функцию «Тара».
- кнопка UNIT (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ): кнопка выбора единицы измерения при взвешивании (граммы, унции, фунты, миллилитры / g, oz, lb, ml).

Работа прибора

1. Поставьте весы на стол (чистую сухую ровную поверхность).
2. Нажмите кнопку ON/OFF/TARE для включения весов. На дисплее отобразится «HELO». Весы готовы к эксплуатации.
В левом верхнем углу горит weight (вес сухого продукта), выберите единицу измерения, в которой необходимо измерить вес. Вы можете измерить вес продуктов в граммах/g, фунтах/lb, унциях/oz. Для этого необходимо нажать на кнопку UNIT и выбрать соответствующую единицу измерения.
3. Положите на весы продукты. На дисплее отобразится их вес.
Вы можете измерить объем воды и молока. Для этого необходимо нажать на кнопку UNIT и выбрать WATER (вода) или MILK (молоко).
4. По завершению работы переведите ваши весы в режим отображения времени. Для этого нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF/TARE в течение 3х секунд.

Функция «ТАРА»

1. Включите весы, нажав на кнопку ON/OFF/TARE. На дисплее отобразится «HELO». Весы готовы к эксплуатации.
2. Установите единицу измерения – граммы. Поставьте на весы вес тару, вес которой должен быть измерен и нажмите кнопку ON/OFF/TARE. Снимите тару с весов. На дисплее в левом верхнем углу появился значок «-». Вес тары сохранен. Насыпьте продукт в тару, вес которого должен быть измерен. Установите на весы. На дисплее показан вес, без учета веса тары.

Сообщения об ошибках

- При перегрузке появляется надпись «EEEE»
- При низком заряде батареек появляется надпись LO и весы отключаются.

Важные замечания

- Всегда используйте весы для взвешивания продуктов на ровной сухой поверхности.
- Чтобы продлить срок службы изделия, не храните его в условиях повышенной влажности, при очень высокой или низкой температуре.
- Не роняйте и не бейте весы, поскольку это хрупкое изделие.
- Весы предназначены исключительно для домашнего использования
- Если отображается неверный результат взвешивания, проверьте батарейки. В случае необходимости замените батарейки и попробуйте снова.

Хранение, уход и транспортировка

Храните прибор в сухом прохладном месте.

Весы рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.

При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Бытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

- Максимальный вес – 5 кг (включая вес чаши)
- Цена деления - 1 г
- Питание от батареек 2*AAA (1.5 В)
- Напряжение 3 В

Гарантийный срок: 2 года.

Срок службы: 5 лет.

Состав: металл, пластмасса.

Дата изготовления товара указана на коробке.

Назначение прибора: весы предназначены для взвешивания продуктов массой до 5 кг, включая вес тары.

По окончании срока службы бытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Весы кухонные электронные LE-1716

Товар соответствует требованиям
Технического Регламента
Таможенного Союза

