

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



Триммер LE - 1272

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника LEONORD станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и USB шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте USB шнур для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB шнура. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы USB шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за USB шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они

не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.

Внимание! Содержите прибор сухим.

- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.

- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

- Выполняйте все требования инструкции.

- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание прибора



Перед первым использованием

Распакуйте прибор.

Прежде чем приступить к стрижке волос внимательно осмотрите прибор. Убедитесь, что внешнее лезвие установлено правильно.

Прибор работает от встроенного аккумулятора.

Перед первым использованием необходимо зарядить триммер в течение 8 часов. Во время зарядки пользоваться триммером нельзя.

Подключите USB шнур к триммеру, затем подключите к сети. При подсоединении устройства к сети загорится красный индикатор.

После зарядки в течение 8 часов, отключите устройство от сети.

После полной зарядки, прибор работает до 60 минут.

Для более долгого срока службы аккумулятора, не оставляйте устройство подключенным к сети более 15 часов.

Работа

Важно! Включайте прибор прежде, чем поднести его к лицу.

Использование триммера для носа и ушей

1. Установите насадку-триммер. Включите прибор, для этого переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в верхнее положение. Вставьте верхнюю часть насадки в нос или ухо. Вставляйте медленно, чтобы не повредить кожу. Не продвигайте насадку глубже, чем на 5 мм

2. Аккуратно перемещайте прибор, чтобы подстричь волосы в носу или ушах. Двигайте триммер медленно и осторожно, чтобы избежать травм. Выключите устройство, для этого переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в нижнее положение.

3. Состриженные волосы могут остаться в носу или ухе, аккуратно удалите их с помощью салфетки.

Использование насадки для бритья

1. Установите насадку для бритья. Включите прибор, для этого переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в верхнее положение.

2. Короткими, контролируемыми движениями брейте кожу вокруг бороды/усов. Свободной рукой растягивайте кожу. Это помогает волосам принять вертикальное положение, что облегчает бритье. После использования выключите устройство, для этого переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в нижнее положение.

Примечание: данная насадка предназначена для бритья участков вокруг бороды/усов/бакенбард. Она не предназначена для бритья всего лица.

Данная насадка предназначена только для сухого бритья! Не допускается использование гелей или пен для бритья! Не

обрабатывайте кожу кремами или иными косметическими средствами перед началом бритья. Кожа должна быть абсолютно сухой.

Важная информация

- При возникновении раздражения или дискомфорта прекратите использование прибора.
- В целях соблюдения гигиенических норм, бритва предназначена для индивидуального использования.
- Во время использования внешняя поверхность лезвия может нагреваться, это не влияет на работу прибора.

Инструкция по снятию насадки

1. Убедитесь, что устройство выключено и переключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится в нижнем положении. Удерживая одной рукой прибор у основания, другой рукой с небольшим усилием поверните насадку по часовой стрелке до упора.
2. Снимите насадку, потянув ее вверх.

Инструкция по установке насадки

1. Убедитесь, что устройство выключено и переключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится в нижнем положении. Вставьте насадку так, чтобы расположение выступов на насадке совпало с расположением вертикальных желобов на приборе.
2. Поверните насадку против часовой стрелки до упора.



ВАЖНО! Не используйте этот прибор вблизи воды!

Чистка

- Необходимо чистить прибор после каждого применения.
- Перед чисткой убедитесь, что триммер выключен.
- Снимите внешнее лезвие и тщательно очистите внутреннее лезвие щеточкой для очистки.
- Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте корпус в воду.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен.

2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Зарядка от USB (шнур идет в комплекте).

Встроенный аккумулятор:

Ni-CD 500 мАч.

Вход: 5 В, 1 А.

Выход: 3,7 В.

Мощность: 3 Вт.

Гарантийный срок 2 года.

Срок службы 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: триммер предназначен для стрижки волос в носу и ушах, работает от аккумулятора, заряжается от USB шнура.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Триммер LE-1272

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током III

