

**Технические параметры**

Мощность: 25 Вт  
 Аккумулятор: Li-Ion, 14500 3,7 В, емкость 500 мАч  
 Вход: 5 В - 1 А  
 Выход: 3,7 В  
 Срок службы - 5 лет.  
 Гарантийный срок - 2 года.  
 Состав (материал): пластмасса, металл, азратор (акрил, силикон), вакуумная пробка (АБС, поликарбонат, ТПР).  
 Дата изготовления указана на упаковке товара.  
 Азратор и подставка для хранения соответствуют в части обязательных требований: ГОСТ Р 50962-96.  
 Вакуумная пробка соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковок».  
 Нож для фольги соответствует в части обязательных требований: ГОСТ Р 51687-2021.

Назначение прибора: Прибор предназначен для откупоривания вина, работает от аккумулятора.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.  
 LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Класс защиты от поражения током



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА



Уважаемый покупатель!  
 Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. В течение гарантийного срока, составляющего 2 года с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов.  
 Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратив внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

**Условия гарантии**

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.  
 1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.  
 Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.  
 2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:  
 а) на самом изделии отсутствуют информационные данные – оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером либо стерты или изменены данные на самом изделии;  
 б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;  
 в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.  
 3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:  
 а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;  
 б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;  
 в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;  
 г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.  
 4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритвы, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т. д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.  
 5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. +7(812) 633-00-00 или на сайте www.leonord.ru. По всем вопросам, касающимся ремонта крупной и встраиваемой бытовой техники, вы можете позвонить по телефону +7 (965) 001-80-88 или написать свой вопрос в WhatsApp.  
 6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).  
 С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя



**Штопор электрический LE-1796**

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайну.**  
**Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**

Данный набор - это идеальный комплект для любителей вина, который включает в себя все необходимые инструменты для легкого и приятного открытия, декантации и хранения вина в откупоренных бутылках. В его состав входят:

1. Электрический штопор со встроенным аккумулятором: позволяет быстро и без усилий открывать бутылки вина.
  2. Азратор: помогает улучшить вкус вина, позволяя ему «подышать». Аэрация раскрывает ароматы и делает вино более насыщенным и приятным на вкус, небольшая порция кислорода позволяет развить букет вина.
  3. Вакуумная пробка: позволяет герметично закрывать открытую бутылку, сохраняя вкус и аромат вина на более длительный срок.
  4. Нож для снятия фольги: удобен для быстрого и аккуратного удаления фольги с горлышка бутылки, что делает процесс открытия вина более простым и элегантным.
  5. Подставка для хранения: позволяет аккуратно хранить все элементы набора, предотвращая их потерю и обеспечивая легкий доступ к ним.
- Такой набор удобен тем, что объединяет все необходимые инструменты в одном комплекте, что делает процесс открытия и наслаждения вином простым и приятным. Он подходит как для домашних вечеринок, так и для подарка, а также идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и качество в каждом аспекте дегустации вина.

**Меры безопасности**

- Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
  - Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
  - Прибор не предназначен для промышленного применения.
  - Не используйте прибор вне помещений.
  - Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
  - Не погружайте прибор и/или USB провод в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от сети питания и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
  - Храните прибор в сухом помещении.
  - Регулярно проверяйте USB провод для своевременного выявления возможных повреждений.
  - Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB провода. В случае повреждения USB провода он должен быть заменен. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
  - Следите за тем, чтобы USB провод не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети питания, не тяните за USB провод.
  - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.

- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за USB провод.
- **ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.
- **ВАЖНО!** Прибор предназначен для откупоривания бутылок с вином. Использование не по назначению может привести к поломке прибора.

**Описание**



**Работа**

Распакуйте прибор. Протрите все комплектующие прибора губкой или салфеткой, смоченной в теплой мыльной воде, и просушите.  
*Перед первым использованием* рекомендуем полностью зарядить аккумулятор в течение 4-5 часов. Для этого:  
 - подключите USB шнур к разъему для зарядки;  
 - подключите USB шнур к источнику питания с разъемом USB. Индикатор зарядки загорится, что означает процесс зарядки начался. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки погаснет.

1. Возьмите нож для фольги и наденьте на горлышко

- бутылки. Удерживая нож для фольги поверните его на один оборот в одну и в другую сторону. Фольга будет срезана с горлышка бутылки.  
**Важно!** Лезвия ножа для фольги очень острые, не дотрагивайтесь до них руками, чтобы не порезаться.  
 2. Крепко удерживая бутылку одной рукой, установите электрический штопор на горлышко бутылки.  
**Важно!** Штопор устанавливается на горлышко бутылки строго вертикально, любое отклонение от вертикали может привести к поломке прибора.  
 3. Нажмите на нижнюю кнопку переключателя и удерживая её, с небольшим усилием надавите на пробку. Загорится световая стрелка. Спираль штопора войдет в пробку по часовой стрелке, и удалит ее из бутылки за 6-8 секунд. Когда пробка полностью будет удалена из бутылки, механизм штопора автоматически остановится.  
**Важно!** Никогда не пытайтесь вручную усилить или ускорить работу штопора. Он работает на заданной скорости.  
 4. Отпустите кнопку и снимите штопор с горлышка бутылки.  
 5. Нажмите на верхнюю кнопку переключателя и удерживая кнопку в течение 5-7 секунд, дождитесь извлечения пробки из штопора.  
**Внимание!** Если индикатор мигает в процессе работы, это означает, что прибор скоро разрядится. Зарядите прибор как можно скорее.  
 6. Для аэрации вина вставьте азратор в горлышко бутылки до упора и разлейте вино по бокалам.  
 7. Чтобы закупорить бутылку, возьмите пробку из комплекта и поместите в горлышко бутылки.  
 8. В пробку встроены насос. Поднимая и опуская поршень насоса, откачайте воздух из бутылки. Это позволит сохранить вкус и аромат вина.  
**Примечание.** Воздух достаточно откачан, когда поршень насоса поднимается вверх с трудом.  
 Для лучшей сохранности, храните откупоренную бутылку в винном шкафу или холодильнике. Рекомендованный срок хранения не более 7 дней. При использовании вакуумной пробки, не рекомендуется хранить бутылки горизонтально.

**Очистка и уход**

- Перед очисткой отключите прибор.
- Промойте детали набора мыльным раствором, ополосните и вытрите насухо салфеткой.
- Протрите поверхность корпуса штопора влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не рекомендуется использовать промывку изделий, с использованием моющих средств, имеющих в составе активные вещества, ухудшающие внешний вид изделий
- Не используйте для очистки прибора абразивные вещества.
- Никогда не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Все части прибора запрещается мыть в посудомоечной машине.

**Хранение и транспортировка**

- В прибор встроена перезаряжаемая литий-ионная батарея. Если прибор не используется длительное время, рекомендуется подзарядить батарею каждые три месяца
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещение упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.