

the front side

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



Машинка для удаления катышков LE-1857

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника LEONORD станет достойным членом Вашей семьи и украсит Вашу жизнь.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор, если вы им не пользуетесь.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не погружайте прибор и шнур USB в воду или другие жидкости. Если это случилось, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте шнур USB для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения шнура USB. В случае повреждения шнура USB он должен быть заменен. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы шнур USB не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети – не тяните за шнур USB. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
- После зарядки отсоедините шнур USB сначала от источника питания, затем от устройства.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за шнур USB.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание прибора



Работа

Распакуйте прибор. Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 30 минут с помощью входящего в комплект шнура USB. Во время зарядки на LED-дисплее входящего в комплект индикатора питания мигает индикатор и отображается текущий уровень заряда в процентах. Прибор считается полностью заряженным, когда на LED-дисплее отображается число 100. После завершения процесса зарядки, отсоедините шнур питания. Прибор готов к использованию.

Внимание! Использование прибора во время зарядки запрещено.

Одежду, которую необходимо почистить, разместите на гладкой ровной поверхности. Чтобы включить машинку используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе прибора. Доступно 3 скорости работы. Выберите скорость работы, поочередно нажимая кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Во время работы на дисплее будет отображаться выбранная скорость работы и текущий уровень заряда в процентах. После последнего нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ прибор выключится. Перед использованием протестируйте работу машинки на небольшом участке ткани в незаметном месте.

the back side

Включите машинку, плавно перемещайте ее по ткани для удаления катышков. После окончания работы выключите прибор. **Важно!** Чтобы не повредить ткань или защитную сетку, не нажимайте на машинку во время чистки.

С особой осторожностью чистите от катышков:

- участки одежды вокруг пуговиц, кнопок и молний
- участки одежды вокруг выступающих декоративных аппликаций
- подкладку и зоны вокруг швов
- одежду из тонких деликатных тканей

Важно!

- Используйте прибор только для очистки трикотажных изделий.
- Не используйте прибор для очистки кожаных изделий.
- Не используйте машинку для удаления катышков для бритья.

В комплекте поставки идет запасной блок лезвий. Заменяйте лезвия по мере необходимости.

Очистка и уход

1. Выключите прибор.
2. Очистите сетку с помощью щеточки для очистки (идет в комплекте).
3. Снимите крышку контейнера для катышков, повернув ее против часовой стрелки. Очистите контейнер для катышков.
4. Снимите сетку, повернув ее против часовой стрелки. Снимите блок лезвий и очистите его с помощью щеточки.
5. После очистки соберите прибор в обратном порядке.



- Регулярно очищайте прозрачный контейнер от катышков.
- Защитную металлическую сетку очищайте щеточкой (входит в комплект).
- Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- При использовании машинки не надавливайте сильно на поверхность одежды.

- Не используйте на одежде, которая надет на человека. Снимите предмет одежды перед очисткой от катышков.



Хранение и транспортировка

- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Бытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Встроенный аккумулятор:
Li-ion 14500, 3,7 В, 500 мАч
Зарядка от USB (шнур идет в комплекте).
Вход: 5 В, 1 А. Выход: 3,7 В.
Мощность: 8 Вт
Время зарядки: 30 минут
Время работы от батареи: до 45 минут

Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 2 года.
Состав (материал): пластмасса, металл.
Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: машинка предназначена для удаления катышков с одежды, работает от аккумулятора.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров.

Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током III

