

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



МультиСэндвич 3 в 1 LE-1715

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой.
- Не касайтесь разогретых поверхностей, используйте ручки, для того чтобы открыть прибор.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной, жаропрочной поверхности.
- При работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой

- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не помещайте прибор на, или рядом с горячей газовой или электрической конфоркой или в духовку.
- Будьте предельно осторожны, если перемещаете прибор с горячим маслом внутри или с горячими жидкостями.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Перед первым использованием

- Распакуйте прибор.
- Установите на ровной, сухой и жаропрочной поверхности, откройте крышку, используя ручки.
- Протрите формы губкой или салфеткой, смоченной в теплой воде, и вытрите насухо при помощи бумажного полотенца или сухой салфетки.

Описание



Сменные панели



Работа

- Откройте вашу МультиСэндвичницу. Отодвиньте фиксатор и установите выбранную панель в прибор так, чтобы выступы на ней совпали с пазами в корпусе. Отпустите фиксатор. Повторите действия с другой панелью.
! Запрещается проводить замену металлических панелей, если прибор подключен к электрической сети.
! Запрещается использование прибора без установленных панелей.
- Подключите шнур питания к розетке 220-240В.
- Дайте МультиСэндвичнице нагреться в течение нескольких минут. Загорятся световой индикатор нагрева (зеленый) и световой индикатор работы (красный). Как только световой индикатор нагрева (зеленый) погаснет, ваш прибор готов к эксплуатации.
- Откройте крышку. В зависимости от установленных вами панелей, положите на нижнюю панель ингредиенты. Следите за тем, чтобы емкости панелей не переполнялись.
- Прижмите продукты верхней панелью.
- Через некоторое время откройте прибор и извлеките готовое блюдо.

- Не используйте металлические лопаточки. Металл может поцарапать антипригарное покрытие прибора. Пользуйтесь силиконовыми или деревянными аксессуарами.
- Панели МультиСэндвичницы с антипригарным покрытием, поэтому масло использовать не обязательно. По желанию Вы можете использовать небольшое количество масла для придания вкуса вафлям. Не используйте разбрызгиватель масла, он может повредить антипригарное покрытие.

ВАЖНО! Корпус мультисэндвичницы может нагреваться при разогреве и во время работы. Открывать прибор следует только взявшись за ручки.



ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность

Чистка

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Откройте прибор и протрите рабочую поверхность влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может повредить антипригарное покрытие.
- Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Следите, чтобы вода не попадала внутрь. Не погружайте корпус в воду.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение 220-240В, частота 50-60Гц, мощность 1200Вт.

Гарантийный срок - 2 года. Срок службы - 5 лет.

Состав (материал): металл, пластмасса.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение: электрическая вафельница предназначена для выпекания вафель и печенья, работает от сети переменного тока.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

1. в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
2. на сельскохозяйственных фермах;
3. клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
4. в частных пансионатах.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Класс защиты от поражения током I