

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



**Лампа настольная LE -1402**

[www.leonord.ru](http://www.leonord.ru)

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Перед началом использования лампы проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции и на приборе, параметрам сети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Не используйте лампу вне помещений.
- Не оставляйте лампу включенной без присмотра.
- Не подвергайте лампу длительному воздействию прямых солнечных лучей, не оставляйте вблизи легковоспламеняющихся и химически активных материалов, не погружайте лампу в воду.
- Отключайте прибор, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром, а также если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Следите, чтобы шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте шнур мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током или к травме.
- Не накрывайте лампу тканью и другими материалами.
- Чистку и ремонт лампы следует производить только при условии, что лампа отключена от электрической сети.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.

## ОПИСАНИЕ



### Работа

- Распакуйте лампу, убедитесь, что на корпусе отсутствуют повреждения, проверьте исправность сетевого шнура.
- Установите лампу на ровную сухую поверхность.
- Используйте шнур для подключения, который идет в комплекте с вашей лампой.
- Установите батарейку CR2032 в отсек для батареек. Внимание! Батарейка позволит вам при повторном включении сохранить все первоначальные настройки.
- Лампа готова к эксплуатации.



При помощи сенсорных кнопок, расположенных на передней панели управления, вы можете включить/выключить вашу лампу, выбрать режим освещения и настроить яркость.

Кнопка «включение/выключение» – включает и выключает вашу лампу.

При помощи кнопки «режим освещения» можно выбрать холодный свет, теплый свет или смешанный свет.


У лампы 3 световых режима:

Первое нажатие – холодный свет

Второе нажатие – теплый свет

Третье нажатие – смешанный свет.

При помощи кнопок «больше» и «меньше» вы можете регулировать яркость. Каждый режим имеет 5 уровней яркости.



При помощи кнопки **Яркость дисплея** вы можете отрегулировать яркость.

Первое нажатие – включение и максимальная яркость.

Второе нажатие – минимальная яркость.



### Настройка времени и даты

- Для настройки времени и даты, нажмите на кнопку **Настройка** и настройте нужно время, используя кнопки **Больше** и/или **Меньше**.
- Нажмите на кнопку **Настройка** еще раз для того, чтобы установить минуты.
- Нажмите на кнопку **Настройка** для того, чтобы установить дату. Будьте внимательны, первое значение – это обозначение месяца: январь – 1, февраль – 2, март – 3, апрель – 4, май – 5, июнь – 6, июль – 7, август – 8, сентябрь – 9, октябрь – 10, ноябрь – 11, декабрь -12.
- Нажмите на кнопку **Настройка** еще раз для того, чтобы установить дату. День недели будет выставлен автоматически в соответствии с датой:  
MON – понедельник  
TUE – вторник  
WED – среда  
THU – четверг

FRI – пятница  
SAT – суббота  
SUN – воскресенье

По окончании настройки нажмите на кнопку **Режим**.

### Настройка будильника

Для настройки будильника необходимо перейти в режим будильника, нажимая на кнопку Режим, до появления значка  на дисплее. Установите необходимое время. Для активации будильника нажмите на кнопку больше. Появится значок . Вы можете установить повтор будильника через заданное время. Для активации нажмите кнопку Больше. На дисплее отобразится значок **ZZ**, повтор будильника активирован. После завершения все настроек нажмите кнопку **Режим**. Для отключения будильника нажмите на кнопку **Настройка**.

### Отображение температуры

На дисплее температура может быть отражена в градусах Цельсия или Фаренгейта. Для переключения отображения температуры используйте кнопку **Меньше**.



### Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор.
- Подождите пока прибор полностью остынет.
- Протрите влажной салфеткой верхнюю поверхность лампы и подставку.

### Хранение

- Убедитесь, что прибор полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

### Транспортирование

- Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

### Назначение прибора

Лампа настольная Leonord LE-1402 предназначена для освещения рабочих мест дома и в офисе.

Используйте лампу в помещениях с температурой от 0°C до +45°C и относительной влажностью не выше 85%.

### Технические характеристики

Мощность 8 Вт

Напряжение 220-240 В 50-60 Гц.

Дисплей работает от батарейки 1\*CR2032 (3В) (входит в комплект)

Световой поток: 200-300 лм.

Высота лампы 60 см.

Гарантийный период – 2 года.

Срок службы – 35 000 часов.

Состав: пластмасса, металл.

Дата производства товара указана на упаковке.

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.



**EAC**



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО  
СОЮЗА

Класс защиты от поражения током II

