

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



**Отпариватель ручной LE-1814**

[www.leonord.ru](http://www.leonord.ru)

## **Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.**

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

### **Меры безопасности:**

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Во избежание перегрузки сети питания не подключайте парогенератор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь, а также перед заливом или сливом воды.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.

- Для заполнения резервуара используйте только дистиллированную или кипяченую воду. В противном случае, в резервуаре может накапливаться осадок, который в дальнейшем, может испортить ваши вещи. Не заливajte другие жидкости внутрь прибора.
- Внимание: горячая вода и пар могут вызвать ожоги.
- Во избежание возгорания ничем не накрывайте прибор во время работы.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Парогенератор не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает.
- Следует соблюдать меры предосторожности при эксплуатации прибора в связи с выбросом пара.
- Следует отключать прибор от сети электропитания во время наполнения и очистки.
- Выполняйте все требования инструкции.

### Описание



1. Отверстия выхода пара
2. Кнопка включения / выключения
3. Кнопка-активатор режима Подача пара.
4. Световой индикатор работы
5. Корпус
6. Резервуар для воды
7. Щетка-насадка для чистки плотных тканей
8. Мерный стаканчик

### Перед первым использованием

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.  
Распакуйте изделие. Снимите все упаковочные материалы.

Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.

Перед началом работы ознакомьтесь с указаниями на ярлыке изделия. Будьте внимательны, некоторые изделия не должны подвергаться обработке паром высокой температуры.

На некоторые детали отпаривателя при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении могут появиться дым и специфичный запах.

Через некоторое время дым и запах исчезнут.

### **Рекомендации**

Отпариватель ручной может использоваться для отпаривания / разглаживания различных тканей, а также для чистки изделий из текстиля.

Для отпаривания/разглаживания различных тканей используйте прибор без насадок.

Направляйте поток пара на участок ткани, который Вам необходимо разгладить. Сильно смятые изделия, такие как: полотенца, носовые платки, пеленки, рекомендуется отпаривать с двух сторон.

Используйте насадку-щетку с жестким ворсом для чистки плотных тканей. Для этого аккуратно потрите загрязненный участок изделия.

### **Работа**

Установите прибор на ровную сухую поверхность.

Полностью размотайте сетевой шнур.

Убедитесь, что прибор не подключен к электросети, прежде чем наполнить резервуар водой.

Потяните резервуар на себя. Аккуратно налейте воду в резервуар с помощью мерного стаканчика. Используйте только очищенную или дистиллированную воду.

Закройте силиконовую заглушку резервуара для воды, расположенную в основании резервуара и установите его в отпариватель, до щелчка.

Подключите прибор к электросети, включите кнопку включения, световой индикатор синего цвета начнет мигать. Световой индикатор синего цвета горит не мигая, прибор готов к эксплуатации. Перевидите кнопку-активатор подачи пара вниз – подача пара началась.

Ваш прибор может работать в режиме вертикального и горизонтального отпаривания.

Внимание! Температура пара 98°C, не направляйте струю пара на людей, животных, цветы, электроприборы. Никогда не отпаривайте одежду на человеке или на не предназначенных для этого предметах, таких как двери. Используйте специальные вешалки.

По окончании работы, переведите кнопку-активатор режима Подача пара в верхнее положение. Выключите прибор, нажав на кнопку Включение/выключение и отключите прибор от сети электропитания.

### **Чистка**

Дайте прибору полностью остыть.

Если Вы использовали насадку, осторожно снимите ее, она может быть горячей.

Вылейте оставшуюся воду из резервуара.

Для удаления накипи используйте специальные средства, которые вы можете приобрести в торговой сети. При их использовании, следуйте рекомендациям на упаковке.

Корпус прибора протрите сначала влажной салфеткой, затем обязательно сухой.

Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие щетки.

Распрямляйте шнур, если он перекручивается.

### **Хранение и транспортировка**

Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.

Выполните все пункты раздела «Чистка».

Храните прибор в коробке или чистом сухом месте.

Для удобства хранения вы можете сложить ваш прибор. Для этого аккуратно потяните верхнюю часть вниз.

Для предотвращения повреждений не обматывайте шнур питания вокруг прибора.

Не подвешивайте прибор за шнур питания.

Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Назначение прибора: парогенератор предназначен для отпаривания / разглаживания и чистки изделий из текстиля паром от сети переменного тока.

### **Технические характеристики**

Объем резервуара для воды: 160 мл.

Температура пара: 98 °С.

Мощность: 1500 Вт.

Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без

предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

## Отпариватель ручной LE-1814

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I

