

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ LE-1700B

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Используйте прибор только в бытовых целях.

Прибор не предназначен для промышленного применения.

Всегда вынимайте батарейку из безмена, если вы долгое время им не пользуетесь.

Не допускайте попадания воды на безмен.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

Установка и замена батарейки

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейку. Прибор работает от 1 литиевой батарейки CR2032.

Использование безмена

Для включения безмена нажмите кнопку включения.

Через несколько секунд на дисплее отобразится 0.00, прибор готов к работе. Вы можете измерить вес в килограммах (kg) или фунтах (lb). Подвесьте на ленту предмет, вес которого необходимо узнать, зафиксируйте положение и проследите,

чтобы объект не раскачивался. На дисплее отобразится вес и Hold – вес зафиксирован.

Функция «Тара».

Вы можете измерить вес продукта без учета веса тары. Для этого:

- взвесьте пакет/сумку. На дисплее отображается вес.
- нажмите кнопку включения/zero. На дисплее отображается 0,00.
- положите в пакет/сумку вес продукта, который необходимо измерить. На дисплее отображается вес, без учета веса тары.

Если на дисплее Вы видите:

Lo- необходимо сменить батарейку.

O-ld – превышен максимально допустимый вес.

Для отключения безмена:

Нажмите кнопку включения и удерживайте ее в течение 2х секунд.

Безмен отключится самостоятельно в течение 120 секунд, если ни одна кнопка не будет нажата.

Уход, хранение и транспортировка

Рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.

При чистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Храните прибор в сухом прохладном месте.

Бытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка – 50 кг

Цена деления – 1 г

Питание от 1 литиевой батарейки 1*CR2032 (3 В)

Напряжение 3 В

Назначение прибора

Прибор предназначен для взвешивания продуктов, багажа и любых других предметов, вес которых может быть измерен с помощью безмена. Максимальная нагрузка – 50 кг, включая вес тары.

Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок - 24 месяца.

Состав (материал): металл, пластмасса, ткань.

Дата изготовления указана на упаковке.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.