

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
 - Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
 - Прибор не предназначен для промышленного применения.
 - Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак»
 - Не используйте прибор вне помещений.
 - Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
 - Не погружайте прибор и/или USB провод в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от сети питания и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
 - Храните прибор в сухом помещении.
 - Регулярно проверяйте USB провод для своевременного выявления возможных повреждений.
 - Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB провода. В случае повреждения USB провода он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
 - Следите за тем, чтобы USB провод не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети питания, не тяните за USB провод.
 - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
 - Не держите и не перемещайте прибор за USB провод.
- ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия и прекращению гарантийных обязательств.
 - При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.




ВАЖНО! Прибор предназначен для перемалывания зерен перца и/или кристаллов соли. Использование не по назначению может привести к поломке прибора.

ВНИМАНИЕ!

Прибор предназначен для использования только с аккумуляторными батареями, поставляемыми в комплекте. Во избежание поломки или воспламенения прибора, категорически запрещается использовать прибор с не перезаряжаемыми элементами питания!

Описание прибора

1. Кнопка вкл/выкл
2. Верхняя часть корпуса прибора
3. Крышка отсека для аккумуляторных батарей
4. Контейнер для загрузки
5. Крышка контейнера для загрузки
6. Подсветка
7. Винт регулировки степени помола
8. Подставка для хранения и зарядки
9. USB провод
10. Щеточка для очистки




1. On/Off Button
2. Upper Body
3. Battery Cover
4. Container
5. Container Cover
6. Light
7. Adjuster
8. Charging & Storage Base
9. Type-C Charging Cable



Перед началом работы

- Установите мельницы на подставку для хранения и зарядки и подсоедините USB провод (в комплекте) к сети питания, полоски индикаторов на подставке, подсветятся голубым цветом, начнется зарядка.




- Перед первым использованием зарядите прибор в течение 6 часов.

Работа


- Снимите крышку контейнера для загрузки, загрузите в контейнер перец или соль и закройте крышку.

Push the container cover with fingers, and put pepper or salt into the container, then restore and lock the cover.



- Установите необходимую Вам степень помола, винтом регулировки. Помол регулируется от очень грубого (Coarse) до ультратонкого (Fine). Степень помола регулируется путем вращения регулировочного винта, и может составлять несколько кругов вращения по часовой стрелке (для установки более тонкого помола) или против часовой стрелки (для установки более грубого помола).

ВАЖНО! не закручивайте/раскручивайте винт до упора, это может привести к поломке прибора



- Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Мельница начнет работу, загорится светодиод. Пока вы удерживаете кнопку нажатой, работает мелющий механизм и горит подсветка.



- После окончания работы отпустите кнопку – работа остановится.

Очистка и уход

- Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Используйте щеточку для очистки
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Запрещается мыть в посудомоечной машине

Хранение и транспортировка

- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Работа от аккумуляторных батарей:

Ni-Mh, 8*AAA, емкость 300 мАч, 1,2 В. Напряжение 9.2 В (входят в комплект)

Вход АС: 5 В - 1 А

Выход DC: 4.8 В

Мощность 25 Вт

Время зарядки: 5-6 часов

Время работы от аккумуляторных батарей: 20-30 минут

USB провод

Срок службы – 5 лет.

Гарантийный срок – 2 года.

Состав (материал): пластмасса, металл, керамика

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: Прибор предназначен для перемалывания зерен перца или кристаллов соли. Работает от аккумуляторных батарей.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ III
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА