

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак»
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это случилось, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра.
- Прибор работает от батарей. Предохраняйте батареи от воздействия высоких температур. Извлеките батареи из прибора, если они разряжены или если изделие долго не используется. Это позволит избежать повреждений в результате вытекания электролита.

ВАЖНО! Батареи нельзя заряжать, разбирать, бросать в огонь или замыкать.


- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

ВАЖНО! Прибор предназначен для перемалывания зерен перца или кристаллов соли.

Использование не по назначению может привести к поломке прибора.


Описание прибора

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Крышка отсека для батарей
3. Верхняя часть корпуса прибора
4. Контейнер для загрузки
5. Винт регулировки степени помола
6. Подсветка




Перед началом работы


- Распакуйте прибор
- Откройте крышку отсека для батарей.



- Соблюдая полярность, установите 4*AAA батареи. ВАЖНО! Устанавливайте только новые батареи. Не используйте одновременно батареи разных типов, марок или батареи разной емкости.




- Закройте крышку отсека для батарей




Работа

- Снимите крышку контейнера для загрузки, загрузите в контейнер перец или соль и закройте крышку.
- Установите необходимую Вам степень помола, винтом регулировки. Помол регулируется от очень грубого (Coarse) до ультратонкого (Fine). Степень помола регулируется путем вращения регулировочного винта, и может составлять несколько кругов вращения по часовой стрелке (для установки более тонкого помола) или против часовой стрелки (для установки более грубого помола).

Важно! Не закручивайте/раскручивайте винт до упора, это может привести к поломке прибора



- Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Мельница начнет работу, загорится светодиод. Пока вы удерживаете кнопку нажатой, работает мелющий механизм и горит подсветка.



- После окончания работы отпустите кнопку – работа остановится.

Очистка и уход

- Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Запрещается мыть в посудомоечной машине

Хранение и транспортировка

- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Работа от батарей 4xAAA (1.5 В, не входят в комплект)

Напряжение: 6 В. Мощность: 6 Вт

Срок службы – 5 лет.

Гарантийный срок – 2 года.

Состав (материал): пластмасса, металл, керамика

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: Прибор предназначен для перемалывания зерен перца или кристаллов соли. Работает от батарей.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА