

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



**Весы напольные электронные LE-1215**

[www.leonord.ru](http://www.leonord.ru)

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

#### **Внимание:**

1. Используйте прибор только в бытовых целях.
2. Всегда вынимайте батарейки из весов, если вы долгое время ими не пользуетесь.
3. Не допускайте попадания воды на весы.
4. Не вставайте на весы мокрыми ногами. Вы можете поскользнуться и упасть.
5. Не прыгайте на весы. Не ударяйте по весам.
6. Весы предназначены для персонального использования.
7. Взвешивайтесь на одном и том же месте, т.к. разные поверхности (покрытия полов) могут вызывать вариации в результате взвешивания.
8. Рекомендуется взвешиваться утром перед приемом пищи.
9. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
10. Для получения более точного результата рекомендуем взвешиваться утром, до приема пищи. Взвешивайтесь регулярно (1 раз в неделю в одно и тоже время и в одной и той же одежде).
11. Весы могут работать без приложения на мобильном устройстве. При этом они будут отображать ваш вес на дисплее.

#### **Установка / замена батареек**

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейки. Прибор работает от 3\*AAA батареек.

#### **Использование весов**

1. Поместите весы на твердую и ровную поверхность. (Не ставьте весы на ковер или другие мягкие поверхности – результат будет не точен).
2. Необходимо вставать на весы голыми ногами (босиком).
3. Во время взвешивания стойте неподвижно, избегайте резких движений и покачиваний. На дисплее весов отобразится ваш вес.
4. При отсутствии нагрузки весы автоматически отключаются через 10 секунд.

#### **Возможные неисправности:**

Если на дисплее ничего не отображается, пожалуйста, убедитесь, что батарейка установлена верно. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

#### **Сообщения об ошибках**

- При перегрузке появляется надпись «EEEE».
- При низком заряде батареек появляется надпись LO и весы отключаются.

### **Хранение, уход и транспортировка**

Рекомендуется протирать весы сухой (или слегка влажной) салфеткой.

При чистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а так же средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Храните прибор в сухом прохладном месте.

Бытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

### **Технические характеристики**

Максимальная нагрузка – 180 кг

Цена деления: 100 г

Питание от батареек 3хААА (1,5 В).

Напряжение: 4,5 В

Срок службы – 5 лет.

Гарантийный срок – 2 года.

Состав (материал): стекло, металл, пластмасса.

Дата изготовления товара указана на коробке.

Назначение прибора: весы предназначены для взвешивания. Масса тела человека не должна превышать 180 кг.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

## **Весы напольные электронные CE-1215**

Товар соответствует  
требованиям Технического Регламента  
Таможенного Союза

