
	Номер заявки	
	Изделие	Вспениватель молока
	Модель	LE-1758
	Серийный номер	
	Дата поступления	
	Дата ремонта	


Неисправность	

Мастер _____ Печать СЦ _____
 Подпись _____

	Номер заявки	
	Изделие	Вспениватель молока
	Модель	LE-1758
	Серийный номер	
	Дата поступления	
	Дата ремонта	

Неисправность	


Мастер _____ Печать СЦ _____
 Подпись _____

	Номер заявки	
	Изделие	Вспениватель молока
	Модель	LE-1758
	Серийный номер	
	Дата поступления	
	Дата ремонта	

Неисправность	

Мастер _____ Печать СЦ _____
 Подпись _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 110864/0525

	Изделие	Вспениватель молока
	Модель	LE-1758
	Серийный номер	
	Срок гарантии	2 года
	Дата продажи	
	Фирма-продавец	
	Адрес фирмы-продавца:	

Печать фирмы-продавца _____

Уважаемый покупатель!
 Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. В течение гарантийного срока, составляющего 2 года с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии
 Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

- Гарантия действительна только при наличии разборчиво, полностью и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
 - Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.
 - Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:
 - на самом изделии отсутствуют информационные данные – оторвана этикетка с названием, моделью и серийным номером либо стерты или изменены данные на самом изделии;
 - если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.
 - Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;
 - повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями;
 - повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.
 - Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритья, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т. д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.
 - Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полный перечень информации о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.leonord.ru
 - По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).
- С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.


Подпись покупателя _____

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ		
Санкт-Петербург	Центральный сервисный центр СКРАП Абakan Центр бытовых услуг Home Life, пр. Дружбы Народов, д.29	+7 (812) 433-00-00, доб 807, 808 +7 (3902) 215-330, +7 (963) 201-53-12
Архангельск	СЦ ИП Загородняя С.М., ул. Первомайская, д.22 Астрахань ООО ПИЦ «ВДВ», ул. Саушкина, д. 47	+7 (8182) 630-961, +7 (911) 555-33-26 +7 (8512) 25-19-39, 74-17-03
Барнаул	СЦ «АТЛАНТ», ИП Савин Н.К., ул.Сен-Симона, д.42 ООО «Динко», ул. Пролетарская, д. 113 ООО «Алберт-Сервис», ул.Север-Западная, д.54	+7 (852) 574-022, 591-015 +7 (3852) 34-20-02, +7 (3852) 75-49-50 +7 (8162) 332-043, +7 (8162) 60-45-30
Великий Новгород	ООО «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11	+7 (8442) 71-43-44, +7 (927) 259-42-24, +7 (8442) 54-54-45, +7 (8442) 97-84-19 +7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
Волгоград	ЗИП-Волга (ИП Загуменов С.А.), пр.Ленина, д.179	+7 (8442) 71-43-44, +7 (927) 259-42-24, +7 (8442) 54-54-45, +7 (8442) 97-84-19 +7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
Вологда	Сервис ГИМ (ИП Махаева Л.Р.), ул. Хользунова, д. 18/3 ИП Карелин С.А., ул. Ярославская, д. 30, ст.ц. «Белаяловский»	+7 (8442) 71-43-44, +7 (927) 259-42-24, +7 (8442) 54-54-45, +7 (8442) 97-84-19 +7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
Владимир	«Сервис Плюс» (ИП Бибарсов Д.А.) пр. Ленина д.44	+7 (929) 030-88-80
Воронеж	ИП Рунинов И.Н., ул. Ленинградская д.118 оф.27;	+7 (952) 9565809, +7 (951) 8713311
Дзержинск	АССЦ «Радуга» ООО», ул. Чапаева, д. 69/2	+7 (8313) 28-04-64, +7 (8313) 28-14-20, +7 (906) 351-49-00
Екатеринбург	СЦ «БИГ», СЦ «Восток-Сервис» (ИП Маренков С.В.), ул. Теглянская, д.79, офис 5	+7 (343) 213-95-16
Ельня (Волгоград.обл.)	ИП Аюпова А.С., ул. Висыльская, д. 81	+7 (84452) 5-50-94
Иркутск	ТСО «Электроникс» (ИП Чурова З.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (3952) 20-90-06
Ижевск	«ПримСервис» ИП Мазурин В.В., ул. 4-я Меленковская д. 100/3 «АСентре» ИП Васильев А.С., ул. Киевская, д. 34А СЦ «Дептер», ул. Красноярская, д. 26	+7 (3952) 420-047, +7 (3952) 677-672 +7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38 +7 (3952) 455-425, +7 (929) 432-54-25 +7 (3412) 505-773
Ишим (Том. обл.)	ИП Широкова В.И., ул. Мановского, д. 43, строящийся без «Облава»	+7 (34551) 7-05-01, +7 (34551) 7-21-31
Ишим (Том. обл.)	СЦ Норд (ИП Черногов А.А.), ул. Карла Маркса, д. 63	+7 (843) 201-87-14
Казань	СЦ «Элиет» ул.Васильченко, д.1 к.153, оф.242	+7 (843) 201-87-14
Кинешма (Иван. обл.)	ООО «Ириана», ул. Фрунзе, д. 1	+7 (49331) 5-69-85
Комсомольск-на-Амуре	СЦ ООО «Байбэйт. Братский переулок, д. 4, корп. 2	+7 (4217) 38-64-61, +7 (909) 887-64-59
Кострома	ИП Рнаницын И.А. СЦ «Центрсервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3	+7 (4942) 30-2109
Краснодар	ИП Курченко В.В. Вн-Сервис, пр. Ленина, д. 21а, офис 213	+7 (3842) 49-26-22, +7 (960) 900-09-28
Красноярск	«БАТ-Сервис» ИП Бабанов А.А., ул.Белоберная,д.1/1 СЦ «Электроникс» (ИП Нобелев Е.А.), ул. Станционная, д. 7	+7 (918) 10-200-10, +7 (961) 50-19-222 +7 (391) 293-54-33, +7 (953) 593-40-33
Курган	СЦ «Алекс» ИП Алексеев А.В., ул. Вавилова, д.3 стр.1	+7 (391) 288-33-88
Курск	ООО «Заврал Монтан Сервис», ул. Плугина, д. 9	+7 (3522) 604-904, +7 (3522) 634-934
Магнитогорск	ООО «Мам», ул. Сумская, д. 37Б	+7 (4712) 35-64-91
Махачкала	ООО «Студенческая», д. 36А АССЦ «Сайт-Сервис» (ИП Дьябаликов Р.Р.), ул. Орджоникидзе, д. 153	+7 (4712) 50-85-90 +7 (989) 446-49-99
Мурманск	ООО «Лидер-Сервис» ул.Киповича, д. 46	+7 (8152) 40-00-83, +7 (8152) 44-47-49
Набережные Челны	ООО «Найт ГероиСервис», ул. Машиностроительная, д. 75 Т/1 Мастерской	+7 (986) 913-05-62
Нижний Новгород	пр. Набережночелнынский, д. 37А, Т/Д Мастерской ООО «Пром-Сервис», ул. Марата, д. 51 ООО АССЦ«Радуга», ул. Лескова, д. 48	+7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 369-379 +7 (831) 413-82-91 +7 (831) 424-62-29, +7 (831) 256-48-18, +7 (905) 340-10-44
Новокузнецк	ООО «Сибсервис», ул. Грядина, д. 18 ООО «ДИСКУС», ул. Ленина, д. 70	+7 (3843) 20-31-33, +7 (904) 967-92-92 +7 (3843) 799-490, +7 (950) 274-87-62, +7 (911) 130-41-32 +7 (383) 230-31-35
Новосибирск	ООО «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Северный проезд, д. 24, к. 1, комн. 26 ООО «Техносервис», Бердское шоссе, д. 61, к. 2	+7 (383) 319-45-25
Омск	ИП Дмитриев А.В., ул. Петра Осипова 12 "Б" АССЦ «Вест-Грейд» (ИП Коленат С.А.), ул.20 лет РККА, д.187	+7 (3812) 59-70-36, 47-12-12 +7 (3812) 577992
Орск	«Айс-сервис» ИП Бердникова В.В., ул.Батумская,д.25	+7 (3537) 338-443, +7 (3537) 337-443
Петрозаводск	ООО «Электрон» (ИП Малащенко А.М.), пр. Александра Невского, д. 57А	+7 (8142) 636320, +7911-400-63-20
Пермь	СН-Сервис, ул. Деревобделочная д. 3, к. Б; ул. Гашкова д. 19А; ул. Солдатова д. 28	+7 (342) 221-40-99
Питерское	АССЦ «Полисервис» (ИП Чернышников Е.В.), г. Питерское, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4 г. Мин. Воды, ул. 50 лет Октября, д. 67	+7 (8793) 33-17-29
Самара	ООО «Спектр-Ф», пр. Карла Маркса, д. 360А, офис 8	+7 (846) 201-87-14
Саратов	ИП Колесников А.В., ул.Большая Садовая, д.141	+7 (977) 429-42-49
Северодвинск	ИП Варварин В.В., ул. Боброва, д. 3	+7 (953) 930-40-45
Сургут	СЦ «Сургутремонтсервис», ИП Васильев А. В., Комсомольский пр., д.15	+7 (3462) 366-990, +7 (3462) 378-779, +7 (922) 423-41-83
Тамбов	ООО «ВБС-2000», ул. Колхозная, д. 1А	+7 (4752) 561-942
Тольятти	ООО «ВБС» Видео-Сервис-Самара, Южное шоссе, д.6	+7 (901) 803-40-02
Тюмень	ООО «БытСервис», ИП Неуров В.Г., ул. Д. Менделеева, д. 18, 3 эт. Т/Д Дарина	+7 (3452) 610-268
Ульяновск	Мастер-сервис ООО Ул Иваница д. 41	+7 (842) 234-43-31, +7 (842) 234-43-36
Томск	ООО «Сайт-Сервис» СЦ Сыла ИП Архангельский А. Л., ул. Марата д.43, л.1	+7 (8422) 21-30-01
Уфа	ООО «ПРОремонт Уфа» пр. Салавата Юлеева д.59	+7 (347)228-17-10, +7 (347)228-47-10
Чебоксары	ООО «Сайт-Сервис», пр. М. Горького, д. 32/25 пр. И.Львова, д. 4/2	+7 (8352) 41-03-73, 43-15-32, 55-65-94
Челябинск	ООО «Новый сервис», ул. Зингельса, д. 23 Маршадское шоссе, д. 9	+7 (8352) 38-02-22, +7 (8352) 37-13-38
Челябинск	ООО РСЦ «Подобус», ул. Ворошилова, д. 57В	+7 (351) 225-13-13, +7 (351) 236-12-40
Улан-Удэ	СЦ Мастер ИП, Митрофанов С.А., ул.Краснофлотская, д. 40	+7 (3012) 22-40-87
Ярославль	СЦ ИП Смолин В.С., ул. Ермаковская, д.43 ООО «Трио Сервис», ул. Угличская, д. 12	+7 (3012) 50-95-03, +7 (983) 431-63-29 +7 (4852) 25-94-83, 45-74-78

В случае, если СЦ из списка не работает, отказывается выполнять услуги, оказывает их ненадлежащим образом, сообщите об этом по телефону центрального сервисного центра: 8 (812) 633-0000

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!






Вспениватель молока LE-1758

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

- Меры безопасности**
- Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
 - Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
 - Прибор не предназначен для промышленного применения.
 - Не используйте прибор вне помещений.
 - Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
 - Не погружайте прибор и/или USB провод в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от сети питания и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
 - Храните прибор в сухом помещении.
 - Регулярно проверяйте USB провод для своевременного выявления возможных повреждений.
 - Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB провода. В случае повреждения USB провода он должен быть заменен. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
 - Следите за тем, чтобы USB провод не висел со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети питания, не тяните за USB провод.
 - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 - Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
 - Не держите и не перемещайте прибор за USB провод.
 - Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия и прекращению гарантийных обязательств.
 - При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
 - Выполняйте все требования инструкции.
 - Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

ВАЖНО! Прибор предназначен для вспенивания молока. Использование не по назначению может привести к поломке прибора.



Перед первым использованием рекомендуем полностью зарядить аккумулятор. Время полной зарядки аккумулятора составляет 2,5 часа, не рекомендуется заряжать дольше. Протрите корпус прибора и венчик губкой или салфеткой, смоченной в теплой воде, и вытрите насухо при помощи бумажного полотенца или сухой салфетки.

- Очистка и уход**
- Перед очисткой отключите прибор.
 - Промойте венчик мыльным раствором, ополосните и вытрите насухо салфеткой. **Важно!** Венчик не является съемной деталью. Во избежание поломки прибора не пытайтесь снять венчик.
 - Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.

- вытрите насухо.
- Не используйте для очистки прибора абразивные вещества.
- Никогда не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Все части прибора запрещается мыть в посудомоечной машине.

Хранение и транспортировка

- В прибор встроена перезаряжаемая литий-ионная батарея. Если прибор не используется длительное время, рекомендуется подзаряжать батарею каждые три месяца.
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Мощность: 10 Вт
 Аккумулятор: Li-Ion, 14500 3,7 В, 500 мАч
 Вход: 5 В - 1 А
 Выход: 3,7 В
 Срок службы – 5 лет.
 Гарантийный срок – 2 года.
 Состав (материал): пластмасса, металл.
 Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: Прибор предназначен для вспенивания молока. Работает от аккумулятора.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайна и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00 Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Класс защиты от поражения током III



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА